



LUZAKA  
11 rue du Moulin à Poudre  
BP 1100  
76153 MAROMME  
FRANCE  
Tél : 09 74 77 30 35  
(du lundi au vendredi de 9H30 à 16H30).  
Fax : 09 74 77 30 30

[www.luzaka.com](http://www.luzaka.com)  
SIRET 48489454800037

MLED-01

## Merci d'avoir choisi une montre LUZAKA

### CERTIFICAT DE GARANTIE :

Le mécanisme de votre montre LUZAKA est garanti pendant 1 an à compter de sa date d'achat. Dans le cadre de la garantie votre montre pourra être remplacée par un modèle équivalent si celle-ci n'est pas réparable ou en rupture de stock. Pour faire jouer la garantie conserver votre ticket de caisse ou votre facture et contactez votre revendeur.


Attention : si votre montre prend du retard ou s'arrête, il s'agit en général d'un problème de pile. Dans ce cas, consultez un professionnel afin de changer la pile.

### LA GARANTIE EXCLUT :

- L'usure normale de la pile, du verre, du placage du boîtier ou du bracelet.
  - Les dommages résultant de chocs, de baignades et de mauvais usages (réparations effectuées par un tiers).
- Indépendamment de la garantie, le revendeur reste tenu des défauts de conformité au sens de l'article L.211-4 du code de la consommation et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1649 du code civil.

### ENVIRONNEMENT :

Votre montre ne doit pas être jetée avec les ordures ménagères. Si vous ne l'utilisez plus confiez-la à un revendeur qui s'assurera que les matériaux qu'elle contient seront traités et valorisés dans le respect de l'environnement.

 Conforme aux directives européennes



Luzaka est une marque Française déposée.  
© DBRP - Reproduction interdite. Fabriqué en RPC.

CETTE MONTRE N'EST PAS ÉTANCHE  
ELLE NE DOIT PAS ÊTRE IMMERGÉE

Plus d'infos sur [www.luzaka.com](http://www.luzaka.com)

## AFFICHAGE

Presser **3** pour afficher l'heure. Une seconde pression affiche la date (Mois - Jour). Une troisième pression affiche les secondes. Une quatrième pression revient à l'affichage de l'heure. L'affichage se met en veille au bout de 3 secondes environ. Chaque manipulation doit être effectuée durant ce laps de temps.

## MISE À L'HEURE

### Active la mise à l'heure :

Presser **1**, **2** ou **3** pour afficher l'heure.

Presser **4** pour activer le réglage avant que l'affichage s'éteigne (3 secondes env.).

### Passer des secondes aux minutes et aux heures :

Presser **4** pour passer des heures puis aux minutes, aux mois, au numéro du jour, à l'année et au mode affichage 12/24H.

### Régler le temps :

Presser **3** pour régler le temps. Chaque pression incrémente le temps d'une unité. Maintenir appuyé pour un défilement rapide du temps.

### Quitter le réglage :

Attendre la mise en veille de l'affichage (3 secondes env.).

