

## Certificat de garantie :

Le mécanisme de votre montre LUZAKA bénéficie d'une garantie commerciale de 2 ans à compter de sa date d'achat. Conserver votre ticket de caisse ou votre facture ; En cas de problèmes sur le mécanisme, contacter votre revendeur.

Attention : si votre montre prend du retard, il s'agit en général d'un problème de pile. Dans ce cas, consulter un professionnel afin de changer la pile. Indépendamment de la garantie commerciale, le vendeur reste tenu des défauts de conformité au sens de l'article L.211-4 du code de la consommation et des vices cachés dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1649 du code civil.

## La garantie exclut :

- L'usure normale de la pile, du verre, du placage du boîtier ou du bracelet. Pour les montres avec finition plaquée : l'usure normale du placage du boîtier ou du bracelet métal peut faire apparaître la couche de cuivre. L'exposition prolongée au soleil ou aux solvants (alcool, produits de beauté et ménagers...) peut altérer la couleur du placage ou la couleur des bracelets.
- Les dommages résultant de chocs ou de mauvais usages (baignades, chocs thermiques, réparations effectuées par un tiers...). La casse du verre ou du bracelet par un choc ou une chute sont exclus de la garantie.

## Environnement :

Votre montre ne doit pas être jetée avec les ordures ménagères. Si vous ne l'utilisez plus confiez-la à un point de collecte (revendeur) qui assurera la valorisation de ses matériaux dans le respect de l'environnement. LUZAKA reverse la DEEE collectée sur les montres à quartz à ECOLOGIC, organisme habilité au développement des filières de recyclage des produits électroniques en France. LUZAKA adhère et finance l'organisme COREPILE chargé de mettre en place les filières de recyclage des piles et accumulateurs en France.

 Conforme aux directives européennes.



Montre assemblée en Chine pour (L)Luzaka, marque française déposée.

# LUZAKA

Mode d'emploi MQA3-01  
*Montres Quartz Analogiques 3 ATM*

Retrouvez tous nos accessoires de mode sur  
**[www.luzaka.com](http://www.luzaka.com)**

Service Client  
du lundi au vendredi de 9H00 à 17H00  
**Tél. 09 74 77 30 35**  
Fax 09 74 77 30 30


## LUZAKA

11 rue du Moulin à Poudre  
BP 1100  
76153 Maromme CEDEX  
FRANCE

*Merci d'avoir choisi  
une montre Luzaka.*

### Mise à l'heure :

Tirer la couronne. Régler les aiguilles en tournant la couronne. Si le modèle comporte la fonction date, tirer la couronne au premier cran pour régler la date et jusqu'au second cran pour régler les aiguilles. Pousser complètement la couronne pour mettre la montre en fonction.



### Mécanisme de qualité :

Le mécanisme à quartz de votre montre LUZAKA est de marque japonaise CITIZEN Miyota . Tous les mécanismes sont alimentés par des piles longue durée de marques japonaises : SONY, PANASONIC, MAXELL...

### Type de bracelet :

Selon votre modèle de montre LUZAKA, le bracelet est clip ou réglable ou à maillons. Les matériaux utilisés dépendent du modèle de votre montre : acier, métal, silicone, synthétique, cuir... Les boîtiers et bracelets sont sans libération de nickel (conformément à la réglementation).

**Clip** : système de bracelet sur ressorts. Attention à ne pas forcer à l'ouverture du bracelet.

**Réglable** : bracelet réglable avec fermoir. Ne pas serrer trop fort le bracelet sur votre poignet.


**Maillons** : bracelet avec maillons. La mise à taille du bracelet peut être nécessaire. A réaliser par vos soins. Voir schéma ci-contre.

### Mise à taille des bracelets à maillons

La mise à taille des bracelets à maillons est grandement facilitée par l'utilisation d'un mini-étau (Réf. 6989 vendu séparément). Pour votre sécurité, nous vous conseillons de vous munir d'un outil similaire (pointe très fine), d'un petit marteau et d'une pince.

Repérer la tranche du bracelet sur laquelle la tige métallique qui maintient les maillons est la moins débordante (trou le plus apparent). Insérer dans le trou une pointe très fine puis pousser à l'aide d'un petit marteau. La tige sort de son logement, retirez-la à l'aide d'une pince.

Répéter l'opération autant de fois que de maillons à retirer. Refermer ensuite la chaîne en emboîtant les maillons et en replaçant une tige, tête arrondie en avant et en l'enfonçant complètement à l'aide du marteau.



### ÉTANCHE 3 ATM

Pluie	Bain	Natation, Douche	Plongée
OUI	NON	NON	NON

Afin d'éviter tout problème d'étanchéité, ne manipulez jamais la montre lors de contact avec des liquides.

ÉTANCHE 3ATM  
Ne convient pas à la pratique de la plongée  
ni à la natation